





# DIGITALNI TERMOSTAT AC-208 TOUCH SCREEN

## praktično uputstvo za podešavanje












Na termostatu postoje 4 polja osetljiva na dodir. Ta polja su:

-  (uključenje / isključenje) i (podesavanje nivoa osetljivosti)
-  (podesavajuci mod)
-  (podesvanje umanjnjem) i (otkaz odredjenog moda rada)
-  (podesavanje uvecanjem) i (potvrda odredjenog moda rada)
















Termostat se moze programirati za pet radnih dana odjednom kao i za dane vikenda takodje odjednom. I za radne dane i za dane vikenda podesavaju se 4 kljucna momenta a u svakom od njih se podesavaju minuti, sati i zeljena temperatura. Prvi momenat je vreme ustajanja, drugi je vreme izlaska iz objekta (posao, skola), treci je vreme povratka u objekat i cetvrti je vreme spavanja.

Da bismo pravilno podesili termostat neophodno je da prvo podesimo tacno vreme i dan u sedmici. To se radi na sledeci nacin:







## PODEŠAVANJE TACNOG VREMENA I DANA U SEDMICI

Kratko pritisnuti . Na ekranu treperi . Jos jednom kratko pritisnuti . Na ekranu trepere segmenti za minute i sa  i  podesiti tacne minute. Jos jednom kratko pritisnuti . Na ekranu trepere segmenti za sate. Sa  i  podesiti tacno sate. Jos jednom kratko pritisnuti . Na ekranu treperi neki broj od 1 do 7 sto pretstavlja dane u sedmici. Sa  i  podesiti tacan dan u sedmici. Sacekati oko 5 sekundi i termostat sam izlazi iz moda podesavanja.

## SETOVANJE TERMOSTATA ZA RAD

Kao sto je gore vec pomenuto setovanje podrazumeva podesvanje minuta, sata i temperature za svaki od 4 kljucna momenta i to posebno za radne dane a posle njih i za dane vikenda. Radi se na sledeci nacin: Kratko pritisnuti . Na ekranu treperi . Jos jednom kratko pritisnuti . Na ekranu treperi segment za minute za prvi kljucni moment (ustajanje). Sa  i  podesimo minute. Jos jednom kratko pritisnemo . Na ekranu treperi segment za sate za prvi kljucni moment (ustajanje). Sa  i  podesimo sate. Jos jednom kratko pritisnemo . Na ekranu treperi segment za temperaturu. Sa  i  podesimo zeljenu temperaturu za prvi kljucni moment (ustajanje). Jos jednom kratko pritisnuti  i na ekranu treperi segment za minute ali za drugi kljucni moment (izlazak iz objekta). Sa  i  podesimo minute za drugi kljucni moment. Jos jednom kratko pritisnemo . Na ekranu treperi segment za sate za drugi kljucni moment.. Na gore opisani nacin podesiti sate i temperaturu za drugi kljucni moment a posle toga za treci i cetvrti. Ova cetiri kljucna momenta koja smo podesili vase za radne dane a posle njih se na isti nacin podesavaju 4 kljucna momenta za dane vikenda.

## PODEŠAVANJE OSETLJIVOSTI

Držati pritisnuto  i istovremeno kratko pritisnuti . Na ekranu će se pojaviti broj između -9 i 9. Ako želimo da nam temperatura u sobi bude najpribližnija zadatoj onda ovaj broj podešavamo na -1 i to tako što priskamo mesta na kom se pojavljuju (u ranijim procedurama) segmenti  i . Po završenom podešavanju držati pritisnuto mesto gde se nalazi simbol  i kratko pritisnuti  (kao kad smo ulazili u podešavanje).

## POVEZIVANJE DIGITALNOG TERMOSTATA SA KOTLOM

Digitalni termostat AC-208 povezuje se sa kotlom trožilnim kablom

1. N.....povezuje se FAZA
2. L.....povezuje se 0
- 2 i 3 su kratko spojeni
4. ....Povezuje se MASA